

Mapa

Muchas de las funciones de TopSURV pueden ejecutarse con la ayuda del visor de Mapa . Dependiendo de la función, la apariencia cambia. En muchos de los casos duplica los controles de la pantalla principal. Pero además contiene algunos controles que no dependen de la función seleccionada. Estos controles se corresponden con las opciones de visualización y personalización.










Figure 8-1. Registro – Mapa

-  : Zoom Más.
-  : Zoom Menos.
-  : Seleccionar ventana.
-  : Muestra todos los puntos del trabajo.

-  : Abre la pantalla **Puntos**.
-  : Abre la pantalla **Propiedades Mapa**.

Propiedades Mapa

La pantalla Propiedades Mapa permite al usuario personalizar la vista del mapa añadiendo a los puntos la posibilidad de mostrar sus propiedades (nombres, códigos, elevaciones), o configurando la aplicación para aplicar la autoesca automáticamente (campo *Autoscala*). Marque las opciones que desea que aparezcan en el mapa.




Figure 8-2. Propiedades Mapa

- Para activar las opciones de la pantalla Propiedades Mapa, marquelas en el campo *Mostrar*.
- El icono de la esquina superior izquierda muestra el menú de Ayuda.